

# RE432

**I** Ricevitore universale bicanale a frequenza AM 433.92 MHz, alloggiato su contenitore con grado di protezione IP54.

Funziona con tutti i trasmettitori Came della serie TOP/TAM a 433.92 MHz.

Entrambi i canali funzionano normalmente in modalità "monostabile" ma sul 2° canale è possibile scegliere, in alternativa, la modalità "bistabile" (interruttore).

- 1 Morsettiera
- 2 Dip-switch
- 3 Tasto memorizzazione codice 1° canale
- 4 Tasto memorizzazione codice 2° canale
- 5 LED funzionamento

**D** Universalempfänger, Doppelkanal, Frequenz AM 433.92 MHz. Gehäuse mit Schutzklasse IP54.

Funktioniert mit allen CAME-Sendern der Serie TOP/TAM, 433.92 MHz.

Beide Kanäle funktionieren normal in der Betriebsart "monostabil". Mit dem Schalter kann der 2. Kanal bei Bedarf auf die Betriebsart "bistabil" umgeschaltet werden.

- 1 Klemmbrett
- 2 Dip-Switch
- 3 Speicherungstaste für Code Kanal 1
- 4 Speicherungstaste für Code Kanal 2
- 5 LED Funktionskontrolle

**GB** Two-channel AM 433.92 MHz universal receiver, housed in an IP54-level protective case.

It functions with all **TOP/TAM series 40.685 MHz** Came transmitters.

Both channels function normally in "monostable" mode, but it is possible to select the "bistable" (switch) mode for the 2<sup>nd</sup> channel.

- 1 Terminal block
- 2 Dip switch
- 3 1<sup>st</sup> channel code memorisation key
- 4 2<sup>nd</sup> channel code memorisation key
- 5 Signal LED

**E** Receptor universal de dos canales de frecuencia AM 433.92 MHz, montado en una caja con grado de protección IP54.

Funciona con todos los transmisores Came de la serie TOP/TAM de 433.92 MHz.

Ambos canales funcionan normalmente en modo "monoestable", pero en el 28 canal se puede elegir, como alternativa, el modo "biestable" (interruptor).




- 1 Caja de bornes
- 2 Dip-switch
- 3 Tecla de memorización código 1º canal
- 4 Tecla de memorización código 2º canal
- 5 LED de funcionamiento

**F** Récepteur universelle bicanal à fréquence AM 433.92 MHz, placé dans le boîtier avec degré de protection IP54.


Il fonctionne avec tous les émetteurs Came de la série TOP/TAM à 433.92 MHz.

Les deux canaux fonctionnent normalement en mode "monostable" mais on peut également choisir le mode "bistable" (interrupteur) sur le 2e canal.

- 1 Plaque à borne
- 2 Dip-switch
- 3 Touche de mémorisation code 1<sup>e</sup> canal
- 4 Touche de mémorisation code 2<sup>e</sup> canal
- 5 LED de fonctionnement



## COLLEGAMENTI E SELEZIONI - CONNECTIONS AND SELECTIONS - BRANCHEMENTS ET SELECTIONS ANSCHLÜSSE UND FUNKTIONSWAHL - CONEXIONES Y SELECCIONES- AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN



## I PROGRAMMAZIONE RADIOCOMANDO

- A) Codificare il trasmettitore;
- B) Alimentare il ricevitore;
- C) Tenere premuto un tasto di memorizzazione (Fig. 1: il led di segnalazione lampeggia) e inviare il codice premendo un tasto del trasmettitore (Fig. 2: il led rimarrà acceso a segnalare l'avvenuta memorizzazione).

Eseguire la stessa procedura per l'altro tasto di memorizzazione.

*N.B.: se in seguito si vuol cambiare codice, ripetere la sequenza descritta.*

## D PROGRAMMIERUNG DER FUNKFERNSTEUERUNG

- A) Codierung des Senders;
- B) Speisung des Empfängers
- C) Eine der Speichertasten gedrückt halten (Abb. 1: das LED blinkt) und den Code durch Drücken einer Taste vom Funksender übertragen (Abb. 2: das LED leuchtet auf, sobald das Abspeichern vom Code erfolgt ist).

Den gleichen Vorgang für die andere Speicherungstaste vornehmen.

*Bitte beachten: für eine Änderung des Kodex wie oben beschrieben, vorgehen.*

## GB PROGRAMMING THE RADIO CONTROL

- A) Codify the transmitter;
- B) Power up the receiver;
- C) Keep the code-saving key pressed (Fig. 1: the LED indicator will flash) and send the code by pressing any transmitter key (Fig. 2: the LED indicator will remain on to indicate that the code has been saved).

Carry out the same procedure for the other memorisation key.

*N.B.: if the code needs to be changed, repeat the sequence described*

## F PROGRAMMATION RADIOCOMMANDÉ

- A) Codifier l'émetteur;
- B) Alimenter le récepteur;
- C) Appuyer sur une touche de mémorisation (Fig. 1: le voyant de signalisation clignote) et enregistrer le code en appuyant sur une touche de l'émetteur (Fig. 2: le voyant reste allumé pour signaler que la mémorisation a été effectuée).

Procéder de la même façon pour l'autre touche de mémorisation.

*N.B.: répéter cette séquence pour changer éventuellement de code par la suite.*

## E PROGRAMACIÓN DEL RADIOMANDO

- A) Codifique el transmisor;
- B) Alimentar el receptor;
- C) Mantenga oprimida la tecla de memorización (Fig. 1: el led de aviso parpadea) y envíe el código pulsando una tecla del transmisor (Fig. 2: el led quedará encendido para indicar que el código se ha memorizado).

Siga el mismo procedimiento para la otra tecla de memorización.

*N.B.: si luego desea cambiar el código, repita la secuencia antes descrita.*

## NL PROGRAMMATIE VAN DE ZENDER

- A) Codeer de zender;
- B) Sluit de voeding aan op de ontvanger;
- C) Druk op de programmatietoets (Fig. 1: de signalisatieled knippert) en stuur de code door d.m.v. de zender (Fig. 2: de signalisatieled blijft branden om aan te duiden dat de programmatie geslaagd is).

Volg dezelfde werkwijze voor het tweede kanaal.

*N.B.: Indien u een andere code wenst te programmeren, volg dan dezelfde werkwijze.*

## CODIFICA TRASMETTITORI - TRANSMITTER ENCODING

CODIFICATION DES EMETTEURS CODIERUNG DER SENDER

CODIFICACIÓN TRANSMISORES - CODERING VAN DE ZENDER

## TOP

### Top-432M

impostare il codice sul dip-switch C  
il canale su D (P1=CH1 e P2=CH2,  
impostazione di default)

set the code to dip-switch C and  
channel to D (P1=CH1 and  
P2=CH2, default setting)

saisir le code sur le commutateur  
dip C et le canal sur D (P1=CH1 et  
P2=CH2, saisie de défaut)

Stellen Sie den Code auf den  
Dip-Switch C und den Kanal auf D  
(P1=CH1 und P2=CH2;  
Grundeinstellung).

plantear el código en el dip-switch C  
y el canal en D (P1=CH1 y P2=CH2,  
planeamiento por defecto)

stel de code in via de dipswitches  
C en het gewenste kanaal via  
dipswitches D (P1=CH1 en  
P2=CH2, originele instelling)

### P1

### CH1

### CH2

### CH3

### CH4

### P2

### CH1

### CH2

### CH3

### CH4

### Top-434M

P1=CH1  
P2=CH2  
P3=CH3  
P4=CH4

impostare solo il codice  
set code only

ne saisir que le code

Stellen Sie nur den Code ein  
plantear sólo el código  
Stel enkel de code in

### Top-434NA

### Top-432NA

### Top-432S

vedi istruzioni su confezione  
see instructions on pack  
voir instructions sur l'emballage  
Siehe Anleitungen auf der Packung  
ver instrucciones en el embalaje  
Zie instructies op de verpakking

## TAM

### Tam-432SA



vedi foglio istruzioni inserito nella confezione  
see instruction sheet inside the pack

voir les instructions qui se trouvent dans l'emballage

Siehe Anleitungen, die der Packung beiliegen.

ver hoja de instrucciones adjunta en el embalaje

Zie instructies op de verpakking

**CE** - I - Con la presente Came Cancelli Automatici SpA dichiara che questo apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

- D - Hiermit erklärt Came Cancelli Automatici SpA, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

- GB - Hereby, Came Cancelli Automatici SpA, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

- E - Por medio de la presente Came Cancelli Automatici SpA declara que esto equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquier otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/EG.

- F - Par la présente Came Cancelli Automatici SpA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

- NL - Hierbij verklaart Came Cancelli Automatici SpA dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Tutti i dati sono stati controllati con la massima cura. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

All data checked with the maximum care.  
However, no liability is accepted for any error or omission.

Toutes les données ont été contrôlées très soigneusement. Nous n'assumons de toute façon aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions éventuelles.

Die Daten wurden mit höchster Sorgfalt geprüft. Für eventuelle Fehler oder Auslassungen übernehmen wir keine Haftung.

Todos los datos se han controlado con la máxima atención. No obstante no nos responsabilizamos de los posibles errores u omisiones.

De gegevens in deze handleiding werden nauwkeurig gecontroleerd. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af in geval van drukfouten of vergissingen.



ASSISTENZA TECNICA  
NUMERO VERDE  
800 295830  
Web  
[www.came.it](http://www.came.it)  
E-MAIL  
[info@came.it](mailto:info@came.it)



CAME CANCELLI AUTOMATICI S.P.A.  
DOSSON DI CASIER (TREVISO)  
(+39) 0422 4940 (+39) 0422 4941

CAME LOMBARDIA S.R.L. COLOGNO M. (MI)  
(+39) 02 26708293 (+39) 02 25490288  
CAME SUD S.R.L. NAPOLI  
(+39) 081 7524455 (+39) 081 7529109  
CAME (AMERICA) L.L.C. MIAMI (FL)  
(+1) 305 5930227 (+1) 305 5939823  
CAME AUTOMATISMOS S.A. MADRID  
(+34) 091 5285009 (+34) 091 4685442  
CAME BELGIUM LESSINES  
(+32) 068 333014 (+32) 068 338019

CAME FRANCE S.A. NANTERRE CEDEX (PARIS)  
(+33) 01 46130505 (+33) 01 46130500  
CAME GMBH KORTHAL BEI (STUTTGART)  
(+49) 07 11839590 (+49) 07 118395925  
CAME GMBH SEEFIELD BEI (BERLIN)  
(+49) 03 33988390 (+49) 03 339885508  
CAME PL SP.Z.O.O. WARSZAWA  
(+48) 022 8365076 (+48) 022 8369920  
CAME UNITED KINGDOM LTD NOTTINGHAM  
(+44) 0115 9210430 (+44) 0115 9210431